

CLIPSTER

DropiX #18461



Prevádzkové pokyny

1. Bezpečnosť

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie, najmä časť „Bezpečnosť“. To vám pomôže vyhnúť sa možným nebezpečenstvám a chrániť zariadenie pred poškodením v dôsledku nesprávneho použitia. Uschovajte návod na použitie pre budúce použitie. V prípade odovzdania zariadenia novému majiteľovi odovzdajte aj tento návod na použitie.

1.1. Vysvetlenie pojmov a symbolov

V tomto návode na použitie sú použité nasledujúce termíny:



Pri nedodržaní môže viesť k vážnym zraneniam alebo smrti



Pri nedodržaní môže viesť k vážnym zraneniam (alebo smrti)

Poznámka Informácie, ktoré treba dodržiavať pri manipulácii so zariadením.



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Zariadenie sa nikdy nesmie nabíjať ani prevádzkovať vo vani, sprche, nad naplneným umývadlom / inou nádobou.

1.2. Určené na použitie

- zariadenie sa používa na zastrihávanie vlasov/srstí
- zariadenie je určené iba na vnútorné použitie. Nemal by byť prevádzkovaný vonku (záhrada, terasa atď.).
- pokiaľ je zariadenie používané spôsobom, ktorý nezodpovedá zamýšľanému použitiu a/alebo pokiaľ sú na zariadení vykonané úpravy, potom tým strácate záruku a zodpovednosť výrobcu.

1.3. Dôležité bezpečnostné upozornenia



- chráňte zariadenie, nabíjaciu podložku a prepojovací kábel pred vlhkosťou, vodou a inými kvapalinami a nepoužívajte ich mokrými rukami
- neponárajte zariadenie, nabíjaciu misku a prepojovací kábel pod vodu ani ich neoplachujte pod tečúcou vodou
- pokiaľ zariadenie spadne do vody, nesmie byť potom znovu použité
- integrácia ochranného zariadenia napájaného zvyškovým prúdom s menovitým vybavovacím prúdom menším ako 30 mA v inštalácii budovy poskytuje dodatočnú ochranu. Odporúčame, aby ste nechali svojho elektrikára nainštalovať ochranu proti zvyškovému prúdu pre vaše silové obvody.
- zariadenie musí byť odpojené od napájania, keď je batéria nabitá alebo po minimálne 8 hodinách čistej doby nabíjania

- ak sa batéria po 8 hodinách úplne nenabije, zariadenie neprevádzkujte a kontaktujte výrobcu



Strihacia hlava sa môže po dlhšom používaní zahriať!



Zastrihávač smie byť prevádzkovaný iba s napájacím zdrojom, ktorý zodpovedá špecifikáciám na typovom štítku. Zariadenie je možné prevádzkovať iba s napájacím zdrojom, ktorý dodáva výstupné napätie SELV uvedené na označení zariadenia.

1.4. Všeobecné bezpečnostné pokyny



Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak:

- zariadenie, nabíjačka alebo prepojovací kábel sú poškodené
 - strihacia hlava je poškodená alebo odštípená, pretože môže dôjsť k poraneniu kože
 - zariadenie spadlo, vykazuje viditeľné poškodenie alebo je narušená jeho funkčnosť
 - zariadenie je poškodené tak, že sú odkryté elektrické súčasti
- V každom prípade musí byť zariadenie okamžite odpojené od siete!

Toto zariadenie môžu používať deti od veku 8 rokov a staršie a osoby s narušenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami na to, ak sú pod dohľadom alebo boli preškolené o bezpečnom používaní zariadenia. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- deti by mali byť neustále pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať. Dbajte na to, aby sa deti o strihaciu hlavu nezranili. Udržujte zariadenie mimo dosahu detí.
- uschovajte tiež obalový materiál, napr. filmy, ďaleko od detí
- prepojovací kábel položte tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť alebo naňho šliafnuť
- chráňte prepojovací kábel pred poškodením. Nikdy neťahajte za pripojovací kábel. Vždy vyťahujte kábel zo zásuvky uchopením zástrčky napájacieho zdroja. Udržujte kábel mimo dosahu horúcich povrchov. Pravidelne kontrolujte, či nie je pripojovací kábel poškodený.
- nikdy nevystavujte zariadenie teplotám pod 0 °C alebo nad +40 °C na dlhú dobu. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.
- opravy smie vykonávať iba autorizovaný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu
- odpojte zariadenie od napájania kvôli údržbe a výmene dielov
- strihacia hlava sa nesmie rozoberať

1.5 Bezpečnosť pri prevádzke



Nikdy sa nedotýkajte alebo nesiahajte na strihaciu hlavu, keď je zariadenie zapnuté.

Strihacia hlava sa musí pravidelne čistiť a na príslušných miestach naolejovať, aby bola zaistená bezproblémová prevádzka.

Zariadenie musí byť vypnuté, keď:

- odložíte zariadenie, napr. na nabitie alebo keď na krátku dobu prerušíte proces rezania
- pripevníte alebo odstránite hrebeňový nástavec
- zariadenie vyčistíte alebo naolejujete

Zastrihávač používajte iba spoločne s originálnym príslušenstvom (hrebeňový nástavec atď.). Nikdy nepoužívajte ostré predmety (napr. hrebeň na chvosty) na odstránenie prachu alebo cudzích predmetov zvnútra zariadenia.

2. Nabíjanie

- pri dodaní zariadenie ešte nie je pripravené na prevádzku
- pred pripojením zastrihávača do zásuvky sa uistite, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku napájacieho zdroja
- pre udržanie kapacity nabitia batérie odporúčame občas batériu vybiť prevádzkovaním zariadenia, kým sa motor nezastaví
- pred prvým použitím prosím nabíjajte zariadenie celých 8 hodín, aby sa aktivovala priložená dobíjacia batéria
- nenabíjajte zariadenie pri teplotách nižších ako 0 °C alebo vyšších ako 30 °C
- nenabíjajte zariadenie, pokiaľ je vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu radiátora
- štandardná doba nabíjania je 240 minút. Vyhnite sa dlhšej dobe nabíjania, aby nedošlo k poškodeniu batérie.
- keď je zariadenie plne nabité, môže byť používané dlhšie ako 90 minút. Počas nabíjania svieti červená kontrolka.

3. Obsah balenia



1. Zariadenie
2. Hrebeň (3 mm)
3. Hrebeň (6 mm)
4. Hrebeň (9 mm)
5. Hrebeň (12 mm)

6. Čistiaca kefa
7. Napájací zdroj
8. Olej

4. Prevádzka, čistenie a starostlivosť

Zapínanie a vypínanie:

Posunutím vypínača dopredu zapnete zariadenie. Posunutím vypínača späť zariadenie vypnete (obr. 1). Tento zastrihávač je možné používať cez kábel aj bez kábla.

Zapojte napájací zdroj do zásuvky zariadenia umiestnenej na spodnej strane zariadenia. Potom pripojte napájací zdroj k napájaniu (obr. 2).



Nastavenie výšky strihu:

Zariadenie má 4-stupňové nastavenie výšky strihu (1 – 1,9 mm).

Výšku strihu je možné zmeniť otáčaním nastavovacieho kolieska (obr. 3).



Použitie hrebeňového príslušenstva:

Uistite sa, že je zastrihávač vypnutý, keď nasadzujete a dávate dole hrebeň. K dispozícii sú štyri hrebene (3, 6, 9, 12 mm) pre rôzne dĺžky strihu. Nasadte hrebeň na strihaciu hlavu a uistite sa, že zapadol na strane (obr. 4).

Zariadenie pravidelne čistite a olejujte, aby ste zaistili bezproblémovú funkciu a plný funkčný výkon zastrihávačov.



Čistenie strihacej hlavy:

Strihacia hlava by sa mala pri pravidelnom používaní raz denne dôkladne vyčistiť. Vypnite zariadenie. Odpojte zariadenie od napájania. Odstráňte hrebeňový nástavec a zatlačte na stred strihacích nožov, aby ste ich odstránili (obr. 5). Odstráňte vlasy pomocou čistiacej kefy. Umiestnite strihaciu hlavu späť na zariadenie, ako je znázornené na obr. 6. Uistite sa, že je zaisťovací mechanizmus správne umiestnený, a zatlačte strihaciu hlavu na zariadenie, kým nezapadne.

Olejovanie strihacej hlavy:

Strihacia hlava musí byť naolejovaná, aby boli čo najdlhšie zaistené dobré výsledky rezania (počas prevádzky každých 15 minút a pri skladovaní najlepšie denne).

Odstráňte hrebeňový nástavec. Pomocou kefy očistite ostrie a odstráňte vlasy medzi britmi. Naolejujte miesta, kde sa horná a spodná časť strihacej hlavy dotýkajú. Keď sa strižný výkon znateľne zníži alebo sa teplota strihacej hlavy zdá príliš vysoká, je nutné zariadenie okamžite naolejovať. Keď sa nožnice nepoužívajú, strihacia hlava by sa mala raz denne naolejovať.



Výmena strihacej hlavy:

Strihacia hlava je opotrebitelný diel. Cez dobrú starostlivosť sa rezný výkon zníži. V tomto okamihu by mala byť strihacia hlava vymenená. Strihaciu hlavu je možné objednať jednotlivo ako náhradný diel (ref. č. 18181). Pri výmene zastrihávačovej hlavy môžete odstrániť zvyšky vlasov zo zastrihávačov pomocou kefy. Zatlačte na stred strižných nožov,

aby ste ich odstránili (obr. 7). Nasadte novú strihaciu hlavu späť na zariadenie, ako je znázornené na obr. 8. Uistite sa, že je zaistovací mechanizmus správne umiestnený, a zatlačte strihaciu hlavu na zariadenie, kým nezapadne.

Čistenie zariadenia:

Občas zariadenie utrite vlhkou handričkou a potom ho vytrite do sucha.

5. Odstraňovanie problémov

Čo robiť, keď...

... nemožno zariadenie zapnúť?

- je batéria vybitá? Pripojte napájací zdroj a nabite zariadenie
- je strihacia hlava suchá? Strihacia hlava musí byť naolejovaná

... strihacia hlava nefunguje hladko?

- strihacia hlava musí byť naolejovaná
- horná a spodná čepeľ sa môže zaseknúť, keď sa dlhšiu dobu nepoužíva

... pri nabíjaní nesvieti displej nabíjania?

- uistite sa, že je napájací zdroj správne pripojený

... prístroj sa sám vypne?

- batéria je vybitá. Nabite zariadenie.

... batériu už nemožno nabíjať?

- batérie alebo napájací zdroj sú chybné. Napájací zdroj je možné doobjednať. Ak je batéria chybná, musí byť zariadenie riadne zlikvidované.

6. Technické údaje

	Prístroj	Napájací zdroj
Označenie	18461	18494
Výkon	6000 rpm	-
Doba nabíjania	60 min	-
Doba strihania	60 min	-
Hmotnosť	197 g	69 g
Vstupné napätie	5V DC	100-240 V
Frekvencia	-	50/60 Hz
Kapacita batérie	600 mAh	0,2A
Proces/použitie nabíjania pri okolitej teplote	0°C – 40°C	0°C – 40°C
Trieda ochrany	III	II
Trieda ochrany IP	IPX7	IPX0



Elektronický odpad

Likvidácia tohto zariadenia po jeho životnosti je zodpovednosťou prevádzkovateľa. Dodržujte prosím platné národné predpisy. Zariadenie sa nesmie vyhadzovať do domového odpadu. V súlade s ustanoveniami smernice EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení je možné zariadenie bezplatne zlikvidovať v miestnom zbernom alebo recyklačnom stredisku. Prípadne ho možno vrátiť predajcom, ktorí ponúkajú zbernú službu. Správna likvidácia pomáha zaistiť ochranu životného prostredia a zabraňuje akýmkoľvek nepriaznivým účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie.



Vyhlásenie o zhode CE-/UKCA

Albert KERBL GmbH týmto prehlasuje, že výrobok / zariadenie popísané v tomto návode zodpovedá základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam a nariadeniam. Značka CE/UKCA potvrdzuje zhodu so smernicami Európskej únie alebo príslušnou legislatívou Spojeného kráľovstva.