

Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku:


BRAVSON.SK
VELKOOBCHOD | FARMÁRSKE POTREBY

NÁVOD NA POUŽITIE

Kočík pre psov PAWHUT D00-126RD, červený




1. Madlo
2. Skladacia sada
3. Vratná páka
4. Baldachýn / strieška
5. Úložný kôš
6. Brzdová páčka
7. Zadné koleso
8. Predné koleso

ZOSTAVENIE RÁMU

* Otvorte škatuľu, vyberte rám a všetky diely z krabice.
z vrečka, vytiahnite rukoväť ako na obrázku 1-1.


* Ťahajte rukoväť hore, kým nenarovnáte rám, ako na obrázku 1-2.

* Keď je rám kompletne rozložený budete počuť cvaknutie, ako na obrázku 1-3.

ZOSTAVENIE PREDNÝCH KOLIES

* Zatlačte nápravu do otvoru, kým sa nezvuk CLICK.


* Zloženie predných kolies: stlačte tlačidlo v spodnej časti držiaka kolies a potom ťahajte (obr. 2-2).

ZOSTAVENIE ZADNÝCH KOLIES

* Zatlačte na držiak kolesa, kým sa nezvuk CLICK, a rúrku dokonale zacvaknite (obrázok 3-1).

* Zloženie zadných kolies: opačný postup (obrázok 3-2).

OVLÁDANIE STRIEŠKY



* Rozložte alebo zrolujte strieška ako na obrázku 4-1, 4-2.


ULOŽENIE ZVIERATE DO KOLIESKY



* Zviera je možné do kočíka umiestniť cez strechu alebo predné dvere. (obr. 5-1, 5-2)

SPÄTNÁ RUKOVÄŤ

SPÄTNÁ RUKOVÄŤ



* Vytiahnite páku spätného chodu nahor a zatlačte rukoväť smerom nahor. (obrázok 6-1)

* Povoľte reverznú páku, zatiaľ čo ťahajte rukoväť v opačnom smere. (obrázok 6-2)

ZÁMOK RIADENIA A BRZDA

* Zámok riadenia: posunutím matice je možné zamknúť alebo odomknúť. (obrázok 7-1)

* Brzdová páčka: zošliapnutím páčky dole je možné zablokovat' zadné kolesá. (obrázok 7-2)

SKLADANIE KOČÍKA

* Zošliapnite skladaciu páčku a odomknite kočík. (obrázok 8-1)

* Stlačte rukoväť, kým kočík nezložíte.

* Nasad'ite poistku. (obr. 8-3)

▲ UPOZORNENIE:

1. Len pre domáce zvieratá.
2. Nenechávajte zvieratá v kočíku bez dozoru.
3. Vždy, keď kočík stojí, zatiahnite brzdu.
4. Maximálna nosnosť kočíka je 20 kg.
5. Maximálna nosnosť úložného košíka sú 2 kg.
6. Neumiestňujte ani nevešajte žiadne ťažké veci na madlo kočíka, môže to spôsobiť jeho prevrhnutie.
7. Nepoužívajte žiadne súčasti, ktoré nie sú dodávané výrobcom.
8. Nadmerná hmotnosť nákladu môže spôsobiť nebezpečný nestabilný stav.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

1. Odklopte tlačidlo na kočíku;
2. Rozeberte striešku;
3. Vyberte vankúšik;
4. Kočík ľahko utrite